


VANTRUE POWER

Electric Air Duster

INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0




SPIIS TREŚCI

01	Lista akcesoriów	1
02	Opis produktu	2
03	Instrukcje obsługi	3
04	Dane techniczne	5
05	Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	6
06	Gwarancja i wsparcie	9

1. Lista akcesoriów



a. Jednostka główna
(w tym wymienna
bateria)



b. Kabel
ładowający



c. Szczotka z
twardym
włosiem



d. Szczoteczka z
miękkim włosiem



e. 4 rodzaje dysz



f. Instrukcja
obsługi




g. Torba do
przechowywania

Opcjonalne akcesorium



a. Zapasowa bateria wymienna

2. Opis produktu



1. Wlot powietrza
2. Wylot powietrza
3. Przycisk zasilania (włączanie/wyłączanie/przełączanie biegów)
4. Port ładowania
5. Przycisk wyjmowania baterii
6. Kontrolka wskaźnika mocy
7. Kontrolka wskaźnika biegów
8. Przycisk poziomu baterii
9. Przycisk Start

UWAGA: Dysza może być podłączona tylko do wylotu powietrza oznaczonego etykietą "OUTLET". Nie montuj dyszy na wlocie powietrza, ponieważ może to wciągnąć zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić łopatki wentylatora, prowadząc do awarii sprzętu i zagrożeń bezpieczeństwa.

3. Instrukcje obsługi

1) Włącz/wyłącz zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urządzenie domyślnie przełącza się w tryb czuwania, podczas którego nie ma wydzielanego powietrza.

2) Przełączanie biegów

Jednostka włącza się domyślnie na 3. biegu (tryb turbiny). Krótco naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać poziomy prędkości: 3. bieg (tryb turbiny) → 2. bieg (silny wiatr) → 1. bieg (łagodny wiatr).

3) Tryb dmuchania

- Tryb manualny: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dla ciągłego przepływu powietrza; Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. (W tym trybie dostępny jest tylko 3rd Gear.)
- Auto Mode: Naciśnij przycisk zasilania raz, aby uruchomić ciągły przepływ powietrza; naciśnij ponownie, aby zatrzymać. Należy pamiętać, że tryb automatyczny obsługuje tylko 1. i 2. bieg – 3. bieg (turbina) nie jest dostępny w tym trybie.

4) Kontrolka akumulatora

- Status ładowania: Kontrolki migają kolejno, pokazując pozostały poziom baterii w czasie rzeczywistym.
- W pełni naładowany: Wszystkie cztery kontrolki kontrolne pozostają stałe zapalone.
- Niska bateria: Cztery kontrolki migają sygnałem, aby jak najszybciej naładować urządzenie.
- Poziom baterii jest oznaczany liczbą zapalonych świateł: 4 światła = 100%, 3 światła = 75%, 2 światła = 50% oraz 1 światła = 25%.



5) Instrukcje ładowania


- Nie ładuj urządzenia podczas jego działania. Dodatkowo nie ładuj urządzenia w warunkach wysokich temperatur ani nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie słońca wewnątrz pojazdu.
- Unikaj przeładowywania lub nadmiernego rozładowywania baterii, ponieważ może to skrócić jej żywotność. Urządzenie wyposażone jest w automatyczną ochronę wyłączającą, która odcina zasilanie po pełnym naładowaniu.

6) Ochrona awaryjna samochodu

Urządzenie automatycznie wyłącza się po 3 minutach bezczynności.

7) Kroki usuwania baterii





- a. Weź elektryczny sprężarkę powietrza .
- b. Naciśnij i przytrzymaj " **Naciśnij przycisk** " bez puszczenia go.
- c. Wyjmij baterię.

4. Dane techniczne

Nazwa	Elektryczna dmuchawa
Model	T200
Specyfikacje wejściowe	DC 5V $\approx$ 1.5A
Czas pracy	1. bieg: 240 min $\pm$ 10%; 2. bieg: 36 min $\pm$ 10%; 3. bieg: 19 min $\pm$ 10%
Wymiary	153mm×92.5mm×42.6mm (6.02in×3.64in×1.68in)
Masa całkowita	277g (61 lb)

5. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko awarii sprzętu, porażenia prądem, obrażeń ciała, pożaru, śmierci oraz szkód majątkowych, prosimy o ściśle przestrzeganie następujących środków ostrożności.

1) Specyfikacje użytkowania i przechowywania

- Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. Trzymaj obce przedmioty z dala od kanału wentylacyjnego, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych warunkach. Utrzymuj urządzenie suche przez cały czas.
- Nigdy nie obsługuj urządzenia z mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych oparów, takich jak benzyna, rozcieńczalnik do farb czy łatwopalne spraye. Iskry generowane przez silnik mogą zapalić te gazy, prowadząc do pożaru lub eksplozji.
- Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas podczas podłączenia lub ładowania, ponieważ przegrzanie baterii litowej może stanowić ryzyko pożaru.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki czy piwnice.
- Trzymaj długie włosy, luźne ubrania i szaliki z dala od wlotu powietrza, aby nie zostały wciągnięte do wentylatora i nie zaplątały się.
- Nie naciskaj ani nie pocieraj wlotu lub wylotu powietrza paznokciami ani ostrymi przedmiotami, aby nie uszkodzić produktu.
- Nie czyść urządzenia alkoholem, środkami do lakieru, żrącymi rozpuszczalnikami organicznymi ani silnymi kwasowymi lub zasadowymi środkami czyszczącymi.

- Nie używaj wlotu powietrza do zbierania drobnego piasku, żwiru czy metalowych opiłk, ponieważ mogą one zużyć łopatkę wentylatora i zatkać kanał wentylacyjny.

2) Bezpieczeństwo baterii

- Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie przebijaj ani nie rozkładaj baterii.
- Zawsze używaj dostarczonej/zatwierdzonej ładowarki do ładowania baterii.
- Trzymaj ogniwa baterii z dala od źródeł ciepła. Nigdy nie rzucaj baterii w ogień.
- Nie przeładuj baterii, nie ładuj wstecznie ani nie rozładuj jej zbyt mocno.
- Nie przechowuj baterii w stanie rozładowanym przez dłuższy czas. Jeśli bateria ma pozostać nieużywana dłużej niż 3 miesiące, zaleca się ładowanie jej raz w miesiącu.
- Nie mieszaj ani nie używaj baterii firm trzecich/nieoryginalnych. Nie modyfikuj baterii.

3) Środki ostrożności dotyczące użytkowania przez

- To urządzenie jest elektronarzędziem, a nie zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
- Dzieci muszą być pod stałym nadzorem dorosłych podczas korzystania z tego urządzenia. Nie pozwól dzieciom bawić się nim ani kierować przepływem powietrza na twarz czy oczy.
- Nie pozwól dzieciom rozbierać urządzenia, baterii ani akcesoriów, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub porażenie prądem.

4) Specyfikacje bezpieczeństwa kabla ładowującego

- Nieużywaj kabla ładowającego, jeśli jest uszkodzony lub nagrzewa się podczas użytkowania, ponieważ może to powodować zwarcia, oparzenia, porażenie prądem lub pożar.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla ładowującego z mokrymi rękami podczas ładowania.
- Nie wyginaj, nie ciągnij, nie depchaj ani nie kładź na kablu do ładowania ciężkich przedmiotów. Takie nadużycia mogą powodować zwarcia, prowadzące do porażenia prądem lub pożaru.
- Jeśli kabel ładowający jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy.

5) Rozwiązywanie problemów

- Jeśli urządzenie wykazuje jakiegokolwiek nieprawidłowe schorzenia, takie jak brak przepływu powietrza, częste wyłączenia, przegrzewanie się lub palenie, natychmiast przestań z niego korzystać. Dalsze działanie wadliwego urządzenia może powodować zwarcia, obrażenia ciała lub pożar.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać ani naprawiać urządzenia. Prosimy o kontakt z oficjalną obsługą posprzedażową w celu uzyskania pomocy.

6. Gwarancja i wsparcie

Polityka gwarancyjna

Elektryczny opryskiwacz VANTRUE POWER T200 objęty jest 12-miesięczną ograniczoną gwarancją. Aby przedłużyć gwarancję do 18 miesięcy, prosimy o rejestrację produktu na naszej oficjalnej stronie internetowej (www.vantrue.net/register) lub poprzez zeskanowanie kodu QR w tej instrukcji bezpośrednio.

Wsparcie techniczne

W przypadku pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt mailowy pod adresem **biuro@vantrue.pl**. Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin.

Opinie klientów

VANTRUE POWER zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia naszych produktów, usług i doświadczeń użytkownika. Jeśli macie jakieś sugestie dotyczące poprawy, śmiało podzielcie się nimi z nami na **biuro@vantrue.pl**

VANTRUE POWER



CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



www.vantrue.com

Made in China